

Verarbeitungshinweise Entsalzungskompressse RC-A1+



Aufbringen einer dünnen Cellulosezwischenlage.



Das Kompressenmaterial wird 1,5 bis 2cm stark aufgetragen.

Verarbeitungshinweise Entsalzungskompressen RC-A1+



Für die Dauer von 2 bis 3 Tage wird die Wandfläche mit Folie abgedeckt.



Nach dem vollständigen Abtrocknen der Kompressen wird das Material mittels Spachtel abgenommen.
Rückstände werden abgekehrt oder abgeblasen.